

Generace 1A

SN: 14000 - 14268⁰

TC-6		TC-6P		TM-3	
Funkce	Servisní menu	Funkce	Servisní menu (kód 000)	Funkce	Servisní menu
1 okamžitá spotřeba celková spotřeba	volba typu motoru 40, 50	neexistuje4			
2 průměrná spotřeba nulování (P + motorizace) ³	korekce průtokoměru -08 ÷ 07 [%]				
3 průměrná rychlost nulování	korekce palivoměru -4 ÷ 3,5 [l]				
4 dojezd stav paliva	kor. vnitř. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
5 vnitřní teplota palubní napětí	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
6 venkovní teplota zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek a varování před námrazou	korekce voltmetru -0,8 ÷ 0,7 [V]				
7	signal. "venk. teplota" on / off				
8	volba palivoměru F95 / F96				

Generace 1B

SN: 14268 - 15179⁰

TC-6		TC-6P		TM-3	
Funkce	Servisní menu	Funkce	Servisní menu (kód 000)	Funkce	Servisní menu
1 okamžitá spotřeba celková spotřeba	volba typu motoru 40, 50, 55	neexistuje4			
2 průměrná spotřeba nulování (P + motorizace) ³	korekce průtokoměru -08 ÷ 07 [%]				
3 průměrná rychlost nulování	korekce palivoměru -4 ÷ 3,5 [l]				
4 dojezd stav paliva	kor. vnitř. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
5 vnitřní teplota palubní napětí	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
6 venkovní teplota zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek a varování před námrazou	korekce voltmetru -0,8 ÷ 0,7 [V]				
7	signal. "venk. teplota" on / off				
8	volba palivoměru F95 / F96				

Generace 1C

SN: 15180⁰ - 17776

TC-6		TC-6P		TM-3	
Funkce	Servisní menu	Funkce	Servisní menu (kód 000)	Funkce	Servisní menu
1 okamžitá spotřeba celková spotřeba	volba typu motoru 40, 50, 55	neexistuje4			
2 průměrná spotřeba nulování (P + motorizace) ³	korekce průtokoměru -08 ÷ 07 [%]				
3 průměrná rychlost nulování	korekce palivoměru -4 ÷ 3,5 [l]				
4 dojezd stav paliva	kor. vnitř. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
5 palubní napětí zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek a varování před námrazou	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
6 venkovní teplota vnitřní teplota	korekce voltmetru -0,8 ÷ 0,7 [V]				
7	signal. "venk. teplota" on / off				
8	volba palivoměru F95 / F96				

Generace 1,5

SN: 17776 - 20000

TC-6		TC-6P		TM-3	
Funkce	Servisní menu	Funkce	Servisní menu (kód 000)	Funkce	Servisní menu
1 okamžitá spotřeba celková spotřeba (nelze nulovat) okamžitá rychlost	volba typu motoru 40, 50, 45 ⁶ , 55	neexistuje4			
2 průměrná spotřeba nulování (P + motorizace) ³	korekce průtokoměru -08 ÷ 07 [%]				
3 průměrná rychlost nulování	korekce palivoměru -4 ÷ 3,5 [l]				
4 dojezd stav paliva	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]				
5 doba jízdy zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek	korekce voltmetru -0,8 ÷ 0,7 [V]				
6 venkovní teplota palubní napětí	zobr. průměr. spotřeby 0.0 / 0.00				
7	signal. "venk. teplota" on / off				
8	volba palivoměru F95 / F96				

Generace 2

SN: 20 001¹ - 50153

TC-6		TC-6P		TM-3	
Funkce	Servisní menu	Funkce	Servisní menu (kód 000)	Funkce	Servisní menu
1 okamžitá spotřeba celková spotřeba nulování celk. spotřeby	volba typu motoru b40, b50, 1.3, 1.6	1 okamžitá spotřeba celková spotřeba (nelze nulovat) okamžitá rychlost	volba typu motoru b40, b50, 1.3, 1.6	1 doba jízdy zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek	signal. "venk. teplota" on / off
2 průměrná spotřeba nulování (motorizace) ³	korekce průtokoměru -08 ÷ 07 [%]	2 průměrná spotřeba nulování (motorizace) ³	korekce průtokoměru -08 ÷ 07 [%]	2 venkovní teplota venk. teplota serv. funkce ⁵	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]
3 průměrná rychlost nulování	korekce palivoměru -4 ÷ 3,5 [l]	3 průměrná rychlost nulování	korekce palivoměru -4 ÷ 3,5 [l]	3 průměrná rychlost nulování	
4 dojezd stav paliva otáčkoměr	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]	4 dojezd stav paliva otáčkoměr	kor. venk. teploměru -4 ÷ 3,5 [°C]	4	
5 doba jízdy zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek	korekce voltmetru -0,8 ÷ 0,7 [V]	5 doba jízdy zap/vyp. akust. sig. stisku tlačítek	korekce voltmetru -0,8 ÷ 0,7 [V]	5	
6 venkovní teplota palubní napětí venk. teplota serv. funkce ⁵	zobr. průměr. spotřeby 0.0 / 0.00	6 venkovní teplota palubní napětí venk. teplota serv. funkce ⁵	zobr. průměr. spotřeby 0.0 / 0.00	6	
7	signal. "venk. teplota" on / off	7	signal. "venk. teplota" on / off	7	
8	volba palivoměru F95 / F96	8	volba palivoměru F95 / F96	8	

Přehled označení motorů v servisním menu

Motorizace	Označení v servisním menu
1.3 BMM 40 kW	40 (1. gen, 1.5. gen), b40 (2. gen)
1.3 BMM 50 kW	50 (1. gen, 1.5. gen), b50 (2. gen)
1.6 MPI	55 (1. gen, 1.5. gen), 1.6 (2. gen)
1.3 MPI	45 (1.5. gen), 1.3 (2. gen)

Funkce vyznačené červeně označují funkce, které jsou pro danou generaci/model charakteristické a kterými tak danou generaci/model odlišují od ostatních generací/modelů

⁰ Rozmezí sériových čísel **Generace 1A a 1B** palubních počítačů není úplně známé. Pokud máte palubní počítač s motorizacemi (40, 50, 55) v servisním menu a venkovní a vnitřní teplotou v nealternující funkci a nespadá do rozmezí SN: 0 - 15 179, dejte nám vědět a pošlete foto;-)

¹ Rozmezí sériových čísel **1,5. generace** palubních počítačů není úplně známé. Pokud máte palubní počítač s motorizacemi (40, 50, 45, 55) v servisním menu a nespadá do rozmezí SN: 17777 - 20 000, dejte nám vědět a pošlete foto;-)

² Sériové číslo posledního vyrobeného kusu nám není přesně známo. Pokud máte palubní počítač s ještě vyšším SN, dejte nám vědět a pošlete foto;-)

³ Při nulování průměrné spotřeby se v menu krátce zobrazuje nastavená motorizace. U první a 1,5té generace se před nastavenou motorizací nachází ještě písmeno "P".

⁴ N/A znamená, že takovýto model nám rukama nikdy neprošel a domníváme se, že takovýto varianta ani neexistuje. Máte pocit, že se mýlíme? Pošlete důkaz;-)

⁵ Servisní funkce zobrazení teploty zobrazuje skutečnou hodnotu měřenou snímačem teploty bez ohledu na aktuální rychlost vozidla

⁶ Motorizace "45" je určena pro motory 1.3 MPI